

RC 100

Mando a distancia de radio
con activación de intermitentes

Instrucción del montaje

BMW



■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

La garantía expira si:

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

■ Receptor



X = no requerido, aíse por favor

■ Tipo 1:



■ Tipo 2



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 3



■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor


■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor


■ Tipo 7



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 8 (motor)



| | | tierra

BMW

Modelo

3 serie

Año de construcción

82-90

Código

E30

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-rojo

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul-verde

Central cerrar

rojo-marrón

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

BMW

Modelo

3 serie

Año de construcción

91->

Código

E36

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo4

Central abrir

azul-gris (cable grueso)

Central cerrar

blanco (cable grueso)

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

BMW

Modelo

3 serie

Año de construcción

98->

Código

E46

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

-

Intermitente derecha

-

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo4

Central abrir

negro-blanco

Central cerrar

azul-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

BMW

Modelo

5 serie

Año de construcción

88-95

Código

E34

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo4

Central abrir

azul-rojo

Central cerrar

azul-marrón

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

BMW

Modelo

5 serie

Año de construcción

88-95

Código

E34

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo5

Central abrir

pin 16

Central cerrar

pin 7

Central posición

26-pin enchufe (amarillo) en el módulo bajo asiento trasero.

BMW

Modelo

5 serie

Año de construcción

95->

Código

E39

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

marrón-azul

Central cerrar

marrón-amarillo

Central posición

En el tronco en el arnés de cableado que viene de aleta posterior.

BMW

Modelo

5 serie

Año de construcción

97->

Código

E39

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo4

Central abrir

blanco-negro

Central cerrar

azul-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

BMW

Modelo

5 serie

Año de construcción

88-96

Código

E34

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo5

Central abrir

pin 25

Central cerrar

pin 24

Central posición

26-pin enchufe (blanco) en el módulo central. Los pernos no se ocupan posiblemente. Ocupe por favor.

BMW

Modelo

7 serie

Año de construcción

86-94

Código

E32

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-negro

Intermitente derecha

azul-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo5

Central abrir

marrón-azul-amarillo

Central cerrar

blanco-verde

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

BMW

Modelo

8 serie

Año de construcción

90->

Código

E31

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo4

Central abrir

azul-rojo

Central cerrar

azul-amarillo

Central posición

26-pin enchufe (blanco) en el módulo central en el cuarto izquierdo del piso.

BMW

Modelo

Z3

Año de construcción

96->

Código

E36/7

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo4

Central abrir

azul-gris

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

BMW

Modelo

Z3

Año de construcción

98->

Código

E36

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-marrón

Intermitente derecha

azul-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo4

Central abrir

azul-rojo

Central cerrar

blanco-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.