

RCA 101

Sistema alarma &
Mando a distancia de radio
con activación de intermitentes

Instrucción del montaje

Fiat



■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

La garantía expira si:

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

■ Receptor



■ Tipo 1:



||| tierra

■ Tipo 2



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 3



[black square] no requerido, aísele por favor

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 7



||| tierra

■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 8 (motor)



| | | tierra

Fiat

Modelo

500 Sporting

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco-amarillo

Central cerrar

azul-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Barchetta

Año de construcción

95->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Brava

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-negro

Intermitente derecha

azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Bravo

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-negro

Intermitente derecha

azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Cinquecento

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Coupe

Año de construcción

97->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Croma

Año de construcción

95->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-blanco

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Doblo

Año de construcción

->04

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

rosa-blanco

Intermitente derecha

rosa

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul-claro azul

Central cerrar

marrón-blanco

Central posición

enchufe 40-pin en la caja del fusible.

Fiat

Modelo

Marea

Año de construcción

97->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Palio

Año de construcción

98->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

blanco-negro

Intermitente derecha

blanco-azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Panda

Año de construcción

-

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Punto

Año de construcción

99->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

rosa

Intermitente derecha

rosa-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul-lila (pin 24)

Central cerrar

blanco-verde (pin 34)

Central posición

enchufe 40-pin en la caja del fusible.

Fiat

Modelo

Punto

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Seicento

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco-amarillo

Central cerrar

azul-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Tempra

Año de construcción

92->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

claro azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Año de construcción

Código

Tipo

91-93

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Ulysse

Año de construcción

95->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde

Intermitente derecha

verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

naranja 628

Central cerrar

naranja 627

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Fiat

Modelo

Ulysse

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde 2346

Intermitente derecha

verde 2333

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

naranja 6290

Central cerrar

naranja 6291

Central posición

23-pin enchufe (negro) debajo de la alfombra del pie del conductor.

Fiat

Modelo

Uno

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.