

# RCA 300

Sistema alarma &  
Mando a distancia de radio  
con activación de intermitentes



Instrucción del montaje

Ford

## ■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

### **La garantía expira si:**

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

## ■ Receptor



¡Solamente tipo 1!!!  
Si el impulso no es suficiente  
abrirse o cerrarse, satisfacer  
el sistema el puente en el  
interior (receptor abierto) a 4 sec.

## ■ Tipo 1:



||| tierra

## ■ Tipo 2



||| tierra

■ no requerido, aísele por favor

## ■ Tipo 3



■ no requerido, aísele por favor

## ■ Tipo 4



## ■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor

## ■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor

## ■ Tipo 7



||| tierra

[black square] no requerido, aísele por favor

## ■ Tipo 8 (motor)



||| tierra

# Ford

**Modelo**

Escort

**Año de construcción**

92->

**Código**

GAL

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

blanco-negro

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco

Central cerrar

amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Escort

**Año de construcción**

96->

**Código**

GAL

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

azul-rojo

Intermitente derecha

azul-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco-lila

Central cerrar

amarillo-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Escort

**Año de construcción**

81-90

**Código**

-

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

verde-negro

Intermitente derecha

blanco-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

fucsia-claro verde o blanco

Central cerrar

fucsia-amarillo o amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Explorer

**Año de construcción**

95->

**Código**

-

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

blanco-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

fucsia-claro verde

Central cerrar

fucsia-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Fiesta

**Año de construcción**

92->

**Código**

GFJ

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

negro-verde o azul-rojo

Intermitente derecha

negro-blanco o azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

amarillo-negro

Central cerrar

blanco-lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Fiesta

**Año de construcción**

89-95

**Código**

-

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

negro-verde

Intermitente derecha

negro-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

amarillo

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Focus

**Año de construcción**

98->

**Código**

-

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

negro-verde

Central cerrar

negro-naranja

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Galaxy

**Año de construcción**

96->

**Código**

-

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

negro-verde

Intermitente derecha

negro-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

verde-rojo o verde

Central cerrar

gris-rojo o gris

Central posición

18-pin enchufe (blanco) en caja del fusible.

# Ford

**Modelo**

Galaxy

**Año de construcción**

95->

**Código**

WGR

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

negro-verde o blanco-azul

Intermitente derecha

negro-blanco o blanco-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

verde-rojo o rosa-verde

Central cerrar

gris-rojo o rosa-amarillo

Central posición

18-pin enchufe (blanco) en caja del fusible.

# Ford

**Modelo**

Ka

**Año de construcción**

97->

**Código**

RBT

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

amarillo-negro

Central cerrar

blanco-lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Mondeo

**Año de construcción**

93->

**Código**

GBP

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

amarillo

Intermitente derecha

azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

lila-amarillo

Central cerrar

blanco-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

Modelo	Año de construcción	Código
Mustang	96->	-

## CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	verde-blanco
Intermitente derecha	blanco-azul
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	rosa-verde
Central cerrar	rosa-amarillo
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Probe

**Año de construcción**

93->

**Código**

ECP

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

verde-negro R4,7k

Central cerrar

verde-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Puma

**Año de construcción**

97->

**Código**

ECT

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

gris-rojo

Central cerrar

blanco-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Puma

**Año de construcción**

98->

**Código**

-

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

azul-rojo

Intermitente derecha

azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco-lila

Central cerrar

amarillo-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Scorpio

**Año de construcción**

89->

**Código**

GGE

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

amarillo

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Sierra

**Año de construcción**

88->

**Código**

GBG

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

Modelo	Año de construcción	Código
Thunderbird	91->	-

## CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	-
Intermitente derecha	-
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	rosa-verde
Central cerrar	rosa-amarillo
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

# Ford

**Modelo**

Transit

**Año de construcción**

96->

**Código**

-

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco-rosa

Central cerrar

amarillo-negro

Central posición

En la caja del fusible.

# Ford

**Modelo**

Windstar

**Año de construcción**

95->

**Código**

A3

## **CABLE COLOR / POSICIÓN**

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

blanco-azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

rosa-verde

Central cerrar

rosa-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.