

RC 300

Mando a distancia de radio
con activación de intermitentes



Instrucción del montaje

Mazda


■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

La garantía expira si:

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

■ Receptor



X = no requerido, aisle por favor

■ Tipo 1:



■ Tipo 2



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 3



■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 7



[ground symbol] tierra

[black square] no requerido, aísele por favor

■ Tipo 8 (motor)



| | | tierra

Mazda

Modelo

121

Año de construcción

93->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul o verde-blanco

Intermitente derecha

azul-rojo o verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

amarillo-negro

Central cerrar

blanco-lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

323

Año de construcción

92->

Código

BA/F

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-negro o verde-rojo

Intermitente derecha

verde-blanco o marrón-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

gris-blanco o verde-blanco

Central cerrar

verde-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

323 Lantis

Año de construcción

95->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-negro

Intermitente derecha

verde-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

gris-blanco o verde-blanco

Central cerrar

verde-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

323F

Año de construcción

92->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-negro

Intermitente derecha

verde-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

verde-blanco

Central cerrar

verde-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

626

Año de construcción

92->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco-argénteo

Intermitente derecha

verde-negro-argénteo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-gris

Central cerrar

marrón-amarillo-verde

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

626

Año de construcción

1997

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-negro-gris

Intermitente derecha

verde-blanco-gris

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-argénteo

Central cerrar

marrón-amarillo-argénteo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

626

Año de construcción

88-92

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo8

Central abrir

-

Central cerrar

-

Central posición

El actuador se debe instalar en la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

626

Año de construcción

2001->

Código

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-rojo

Intermitente derecha

verde-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-blanco

Central cerrar

marrón-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

626

Año de construcción

1998-2001

Código

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-negro

Intermitente derecha

verde-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco-negro

Central cerrar

gris-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo	Año de construcción	Código
Demio	99->	-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	verde-negro
Intermitente derecha	verde-blanco
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo8
Central abrir	-
Central cerrar	-
Central posición	El actuador se debe instalar en la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

MPV Di

Año de construcción

97->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-negro-argénteo

Intermitente derecha

verde-blanco-argénteo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo8

Central abrir

-

Central cerrar

-

Central posición

El actuador se debe instalar en la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

MX 3

Año de construcción

93->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo8

Central abrir

-

Central cerrar

-

Central posición

El actuador se debe instalar en la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

MX 5

Año de construcción

99->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

rojo-amarillo

Central cerrar

azul-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

MX 5

Año de construcción

93->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo8

Central abrir

-

Central cerrar

-

Central posición

El actuador se debe instalar en la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

MX 6

Año de construcción

93->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

verde-naranja

Central cerrar

lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

Xedos

Año de construcción

95->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-negro

Central cerrar

marrón-blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mazda

Modelo

Xedos 6

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-negro

Intermitente derecha

verde-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

verde-naranja

Central cerrar

negro-naranja

Central posición

Módulo central (lado del pasajero).