

RC 100

Mando a distancia de radio
con activación de intermitentes

Instrucción del montaje

Mitsubishi




■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

La garantía expira si:

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

■ Receptor



X = no requerido, aisle por favor

■ Tipo 1:



||| tierra

■ Tipo 2



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 3



 no requerido, aísele por favor

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 7



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 8 (motor)



| | | tierra

Mitsubishi

Modelo

3000GT

Año de construcción

95->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-azul

Intermitente derecha

verde-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-azul

Central cerrar

marrón-blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

| Modelo | Año de construcción | Código |
|---------|---------------------|--------|
| Carisma | 97-> | - |

CABLE COLOR / POSICIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Intermitente izquierda | verde-rojo |
| Intermitente derecha | verde-negro |
| Intermitente posición | En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola. |
| Tipo central | tipo8 |
| Central abrir | - |
| Central cerrar | - |
| Central posición | El actuador se debe instalar en la puerta del conductor. |

Mitsubishi

Modelo

Carisma

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-claro azul

Intermitente derecha

verde-rojo-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-amarillo o rojo-verde

Central cerrar

marrón-negro o verde-blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

Modelo

Colt

Año de construcción

93->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-rojo

Intermitente derecha

verde-azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo8

Central abrir

-

Central cerrar

-

Central posición

El actuador se debe instalar en la puerta del conductor.

Mitsubishi

Modelo

Colt

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-rojo

Intermitente derecha

verde-azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-rojo

Central cerrar

marrón-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

Modelo

Colt

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-rojo

Intermitente derecha

verde-amarillo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

verde-negro

Central cerrar

azul-blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

Modelo

Eclipse

Año de construcción

93-96

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-amarillo o verde-azul

Intermitente derecha

verde-azul o verde-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-blanco o verde

Central cerrar

marrón-azul o negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

Modelo

Eclipse

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-azul-argénteo

Intermitente derecha

verde-rojo-argénteo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-argénteo

Central cerrar

marrón-blanco-argénteo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

Modelo

Galant

Año de construcción

93-97

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-azul

Intermitente derecha

verde-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

rojo-verde o marrón-blanco

Central cerrar

verde-blanco o marrón-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

| Modelo | Año de construcción | Código |
|-----------|---------------------|--------|
| L 200/300 | - | - |

CABLE COLOR / POSICIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Intermitente izquierda | - |
| Intermitente derecha | - |
| Intermitente posición | En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola. |
| Tipo central | tipo8 |
| Central abrir | - |
| Central cerrar | - |
| Central posición | El actuador se debe instalar en la puerta del conductor. |

Mitsubishi

Modelo

Lancer

Año de construcción

92-96

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-azul

Intermitente derecha

verde-rojo-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-amarillo o marrón- rojo

Central cerrar

marrón-blanco o marrón-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

Modelo

Pajero

Año de construcción

92->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-amarillo

Intermitente derecha

verde-azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

negro-rojo-argénteo

Central cerrar

azul-blanco-argénteo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

| Modelo | Año de construcción | Código |
|------------|---------------------|--------|
| Pajero TDI | 96-> | - |

CABLE COLOR / POSICIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Intermitente izquierda | verde-azul |
| Intermitente derecha | verde-amarillo |
| Intermitente posición | En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola. |
| Tipo central | tipo2 |
| Central abrir | azul-blanco |
| Central cerrar | negro-rojo-silbe |
| Central posición | Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor. |

Mitsubishi

Modelo

Sigma

Año de construcción

92->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-azul

Intermitente derecha

verde-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

amarillo-rojo

Central cerrar

verde-blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mitsubishi

| Modelo | Año de construcción | Código |
|------------|---------------------|--------|
| Space Gear | 97-> | - |

CABLE COLOR / POSICIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Intermitente izquierda | verde-amarillo |
| Intermitente derecha | verde-azul |
| Intermitente posición | En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola. |
| Tipo central | tipo8 |
| Central abrir | - |
| Central cerrar | - |
| Central posición | El actuador se debe instalar en la puerta del conductor. |

Mitsubishi

| Modelo | Año de construcción | Código |
|--------------|---------------------|--------|
| Space Runner | 92-96 | - |

CABLE COLOR / POSICIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Intermitente izquierda | verde-rojo o verde-amarillo |
| Intermitente derecha | verde-azul |
| Intermitente posición | En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola. |
| Tipo central | tipo2 |
| Central abrir | negro-amarillo o verde-negro |
| Central cerrar | negro-azul o verde-rojo-negro |
| Central posición | Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor. |

Mitsubishi

| Modelo | Año de construcción | Código |
|-----------------|---------------------|--------|
| Space Wagon GWD | 90-> | - |

CABLE COLOR / POSICIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Intermitente izquierda | verde-amarillo |
| Intermitente derecha | verde-azul |
| Intermitente posición | En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola. |
| Tipo central | tipo2 |
| Central abrir | rojo-azul |
| Central cerrar | marrón-blanco |
| Central posición | Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor. |

Mitsubishi

| Modelo | Año de construcción | Código |
|-----------------|---------------------|--------|
| Space Wagon GWD | 92-> | - |

CABLE COLOR / POSICIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Intermitente izquierda | verde-rojo |
| Intermitente derecha | verde-azul |
| Intermitente posición | En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola. |
| Tipo central | tipo2 |
| Central abrir | verde-rojo |
| Central cerrar | verde-negro |
| Central posición | Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor. |

Mitsubishi

| Modelo | Año de construcción | Código |
|-----------------|---------------------|--------|
| Space Wagon GWD | 96-> | - |

CABLE COLOR / POSICIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Intermitente izquierda | verde-rojo |
| Intermitente derecha | verde-azul |
| Intermitente posición | En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola. |
| Tipo central | tipo2 |
| Central abrir | negro-amarillo |
| Central cerrar | negro-azul |
| Central posición | Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor. |