

# RC 100

Telecomando radiofonico  
con innescare del segnale di girata

Istruzioni del montaggio

Opel



## ■ Garanzia!!!

Nessuna responsabilità è presa della precisione delle informazioni contenute qui. Nessuna responsabilità è presupposta per gli errori o i misprints. dovuto l'alta qualità del nostro prodotto, vi assegniamo una garanzia di due anni. La funzione e la durevolezza dell'unità di controllo centrale della serratura dipende in larga misura dal montaggio adatto. Naturalmente, non possiamo assegnare alcuna garanzia per i difetti ascrivibile al montaggio errato o errato. In particolare, questi includono i componenti carbonizzati o bruciati. Reconsignment dei componenti apparentemente difettosi è categoricamente alla spesa del cliente. L'opera di mediazione è soltanto possibile a condizione che una descrizione del difetto e una copia della fattura sono incluse. Noti prego che gli errori di maneggiamento o di collegamento sono fuori della portata di questa garanzia. Naturalmente, non possiamo ammettere la responsabilità per i difetti causati così. Assegniamo una garanzia di due anni a partire dalla data dell'acquisto su tutti i componenti. La garanzia include verificabilmente gratis l'opera di mediazione di quei difetti ascrivibile all'uso di materiale difettoso o agli errori di manufacturing. Tutti i altri reclami sono esenti dalla responsabilità. Nessuna responsabilità o responsabilità è presa per danni o perdita conseguente concernente questo prodotto. Il reparation, le correzioni, il rifornimento dei pezzi di ricambio ed il rimborso del prezzo d'acquisto sono riservati.

### **La garanzia espira se:**

- 1) il dispositivo è stato alterato o se i tentativi a riparare il dispositivo sono stati fatti.
- 2) il dispositivo è stato sovraccaricato.
- 3) danni hanno circa venuto dovuto ignorare delle istruzioni del montaggio.
- 4) il dispositivo è stato collegato alla corrente o alla tensione inadeguata.
- 5) la polarità adatta del dispositivo non è stata osservata.
- 6) il dispositivo è stato danneggiato dovuto il maloperation.
- 7) il dispositivo è stato danneggiato dovuto il maneggiamento negligente.
- 8) il dispositivo è stato danneggiato dovuto i fusibili esclusi o errati.

## ■ Ricevente



X = non richiesto, isoli prego

## ■ Tipo 1:



||| terra

## ■ Tipo 2



||| terra

■ non richiesto, isoli prego

## ■ Tipo 3



**[black box]** non richiesto, isoli prego

## ■ Tipo 4





## ■ Tipo 6 (con resistenza)



||| terra

■ non richiesto, isoli prego

## ■ Tipo 7



||| terra

[black square] non richiesto, isoli prego

## ■ Tipo 8 (motore)



| ||| terra

# Opel

**Modello**

Astra

**Anno di costruzione**

91->

**Codice**

-

## **COLORE DEL CAVO / POSIZIONE**

Indicatore lasciato

marrone-bianco

Indicatore destra

marrone-rosso

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Astra F

**Anno di costruzione**

91-97

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco o rosso-bianco

Centrale fine

marrone-rosso o rosso-blu

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Astra G

**Anno di costruzione**

->99

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

bianco-nero

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

AstraDi

**Anno di costruzione**

98->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

bianco-nero

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

rosso-bianco

Centrale fine

rosso-blu

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Calibra

**Anno di costruzione**

90->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Corsa

**Anno di costruzione**

93->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Corsa B

**Anno di costruzione**

93-97

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

nero-verde

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Corsa Di

**Anno di costruzione**

97->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

bianco-nero

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Frontera

**Anno di costruzione**

93->

**Codice**

-

## **COLORE DEL CAVO / POSIZIONE**

Indicatore lasciato

verde-bianco

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Kadett E

**Anno di costruzione**

87-91

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

nero-verde

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Monterey

**Anno di costruzione**

93->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

verde-nero

Indicatore destra

verde-bianco

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

verde-nero-argento

Centrale fine

verde-argento

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Monza GSE

**Anno di costruzione**

87->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

nero-verde

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

verde

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Omega

**Anno di costruzione**

90->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

nero-verde

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Omega

**Anno di costruzione**

94->

**Codice**

-

## **COLORE DEL CAVO / POSIZIONE**

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

nero-verde

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

rosso-bianco o nero-rosso

Centrale fine

marrone-rosso o nero-giallo

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Safira

**Anno di costruzione**

->2002

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

0.75 nero-verde

Indicatore destra

0.75 nero-bianco

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

0.5 rosso-bianco

Centrale fine

0.5 rosso-blu

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Sintra

**Anno di costruzione**

96->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

blu

Indicatore destra

blu

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo3

Centrale aperto

arancio-nero

Centrale fine

rosso-nero

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Tigra

**Anno di costruzione**

94->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Vectra A

**Anno di costruzione**

->95

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

marrone-bianco

Centrale fine

marrone-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

# Opel

**Modello**

Vectra B

**Anno di costruzione**

95->

**Codice**

-

## COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

nero-bianco

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

rosso-bianco

Centrale fine

blu-rosso

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.