

RCA 100

Antifurto &
Telecomando radiofonico
con innescare del segnale di girata

Istruzioni del montaggio

Rover



■ Garanzia!!!

Nessuna responsabilità è presa della precisione delle informazioni contenute qui. Nessuna responsabilità è presupposta per gli errori o i misprints. dovuto l'alta qualità del nostro prodotto, vi assegniamo una garanzia di due anni. La funzione e la durevolezza dell'unità di controllo centrale della serratura dipende in larga misura dal montaggio adatto. Naturalmente, non possiamo assegnare alcuna garanzia per i difetti ascrivibile al montaggio errato o errato. In particolare, questi includono i componenti carbonizzati o bruciati. Reconsignment dei componenti apparentemente difettosi è categoricamente alla spesa del cliente. L'opera di mediazione è soltanto possibile a condizione che una descrizione del difetto e una copia della fattura sono incluse. Noti prego che gli errori di maneggiamento o di collegamento sono fuori della portata di questa garanzia. Naturalmente, non possiamo ammettere la responsabilità per i difetti causati così. Assegniamo una garanzia di due anni a partire dalla data dell'acquisto su tutti i componenti. La garanzia include verificabilmente gratis l'opera di mediazione di quei difetti ascrivibile all'uso di materiale difettoso o agli errori di manufacturing. Tutti i altri reclami sono esenti dalla responsabilità. Nessuna responsabilità o responsabilità è presa per danni o perdita conseguente concernente questo prodotto. Il reparation, le correzioni, il rifornimento dei pezzi di ricambio ed il rimborso del prezzo d'acquisto sono riservati.

La garanzia espira se:

- 1) il dispositivo è stato alterato o se i tentativi a riparare il dispositivo sono stati fatti.
- 2) il dispositivo è stato sovraccaricato.
- 3) danni hanno circa venuto dovuto ignorare delle istruzioni del montaggio.
- 4) il dispositivo è stato collegato alla corrente o alla tensione inadeguata.
- 5) la polarità adatta del dispositivo non è stata osservata.
- 6) il dispositivo è stato danneggiato dovuto il maloperation.
- 7) il dispositivo è stato danneggiato dovuto il maneggiamento negligente.
- 8) il dispositivo è stato danneggiato dovuto i fusibili esclusi o errati.

■ Ricevente



■ Tipo 1:



||| terra

■ Tipo 2



||| terra

■ non richiesto, isoli prego

■ Tipo 3



[black box] non richiesto, isoli prego

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ non richiesto, isoli prego

■ Tipo 6 (con resistenza)



||| terra

■ non richiesto, isoli prego


■ Tipo 7



||| terra

■ non richiesto, isoli prego

■ Tipo 8 (motore)



| ||| terra

Rover

Modello

25

Anno di costruzione

2000->

Codice

-

COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

verde-bianco

Indicatore destra

verde-rosso

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo3

Centrale aperto

rosa

Centrale fine

arancio

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

Rover

Modello

600

Anno di costruzione

1993->

Codice

-

COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

verde-bianco

Indicatore destra

verde-nero

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

verde-giallo

Centrale fine

verde-blu

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

Rover

Modello

75

Anno di costruzione

1999->

Codice

-

COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato

verde-rosso o verde-rosa

Indicatore destra

verde-bianco o verde

Posizione di indicatore

All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.

Tipo centrale

Tipo2

Centrale aperto

bigio-verde

Centrale fine

verde-rosa

Centrale posizione

Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

Rover

Modello	Anno di costruzione	Codice
Freelander	2002	-

COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato	verde-bianco
Indicatore destra	verde-rosso
Posizione di indicatore	All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.
Tipo centrale	Tipo2
Centrale aperto	marrone-nero
Centrale fine	rosa-nero
Centrale posizione	Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.

Rover

Modello	Anno di costruzione	Codice
R.Rover 3.9 V8	2000->	-

COLORE DEL CAVO / POSIZIONE

Indicatore lasciato	verde-bianco
Indicatore destra	verde-rosso
Posizione di indicatore	All'interruttore del segnale di girata, nei legare lasciati alla parte posteriore o anche direttamente alle lampade della coda.
Tipo centrale	Tipo2
Centrale aperto	giallo-arancio
Centrale fine	rosso-rosa
Centrale posizione	Cablaggio di collegamenti che viene dal porta del autista.